

CZ Hodiny s budíkem Solight CA01B

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhnete se tak nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Zabraňte kontaktu s kapalinami a nadměrné vlhkosti. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu.

Popis

Zařízení má na své přední straně skrytý displej, který není viditelný, pokud není rozsvícený. Displej reaguje na zvuk, stačí tedy např. tlesknout a displej se na deset vteřin rozsvítí. Na zadní straně je kryt baterií, vstup pro externí napájení a ovládací tlačítka.

Napájení

Zařízení může být napájeno buď bateriemi nebo externím adaptérem. Zařízení využívá dva typy baterií. Provozní a záložní. Záložní baterie slouží pro udržení hodin, budíků a dalšího nastavení v paměti v případě přerušení napájení (vybité provozní baterie, výpadek proudu). Tato baterie není nutná pro plnohodnotný provoz zařízení. Otevřete kryt baterií a poté odšroubujte šroubek krytu záložní baterie. Vložte baterii CR2032 plusovým pólem směrem nahoru a zašroubujte kryt. Poté vložte provozní baterie 3x AAA alkalické. Dbejte přitom vyznačené polarity.

V případě použití externího zdroje (5V/300mA), nepoužívejte provozní baterie.

Nastavení hodin

Tlačítkem SET přepínáte mezi zobrazením hodin, data, budíku 1, budíku 2, budíku 3, režimy displeje. Přesně ve vyjmenovaném pořadí.

V režimu zobrazení hodin dlouze stiskněte tlačítko set pro vstup do nastavení. Tlačítka UP/DOWN měníte hodnoty a tlačítkem SET uložíte aktuálně nastavenou hodnotu a přejdete na další položku v nastavení. Pořadí položek je následující: 12h/24h – hodiny – minuty – konec.

Pro nastavení data se přepněte do režimu zobrazení data a stiskněte a podržte tlačítko SET. Nastavení je v pořadí rok – měsíc – den – režim budíku - konec.

Nastavení budíku

Tlačítkem SET zobrazte budík (A1, A2, nebo A3). Poté tlačítko dlouze podržte pro vstup do nastavení. Pořadí položek je hodina – minuta – konec. Tlačítkem SET zobrazte budík a poté tlačítkem UP jej zapnete a vypnete. Symboly pro zapnutí budíků: oNA1, oNA2 a oNA3. Je-li budík vypnutý, symboly jsou: --A1, --A2 a --A3. Je-li některý nebo všechny budíky zapnutý, tak v režimu zobrazení hodin svítí tečka u minut.

Režimy budíku: E1-7: pondělí – neděle; E6-7: sobota – neděle; E1-5: pondělí – pátek; E1-6: pondělí – sobota.

Budík se sám vypne po jedné minutě nebo stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Funkce SNOOZE není k dispozici.

Režimy displeje

dP-1: V tomto režimu se střídají hodiny s datumem. Čas svítí 10 vteřin, datum 2 vteřiny.

dP-2: V tomto režimu jsou zobrazeny pouze hodiny.

Úsporný režim:

Úsporný režim vypíná displej po deseti vteřinách. Displej se rozsvítí vydáním nějakého zvuku, např. tlesknutím. Úsporný režim aktivujete a deaktivujete tlačítkem DOWN. Symbol pro neaktivní režim je --SD a symbol pro aktivní režim je oNSD.

Změnu jednotek teploty provedete dlouhým stiskem tlačítka DOWN.

Nastavení intenzity displeje

Nastavení se provádí stisky tlačítka UP. Níže jsou popsány jednotlivé režimy.

oNCF: vysoká svítivost mezi 6:00 do 17:59, poloviční svítivost od 18:00 do 5:59 hodin.

CF-1: poloviční svítivost

CF-2: vysoká svítivost

