

Demontáž ruční hlavy z ventilu rozdělovače R553V



1 Uzavřená hlava.



2 Hlavu naplno otevřeme.



3 Mezi tělo rozdělovače a objímku hlavy vsuneme šroubovák.



4 Páčením šroubováku a tahem směrem vzhůru hlavu demontujeme.

