

Programovatelný, drátový termostat s digitálním displejem pro řízení teploty v systémech UFH a RAD Model: VS30W (bílý), VS30B (černý)



Distributor: Thermo-control CZ s.r.o. Sychrov 2, 621 00 Brno tel. +420 549 215 938 Česká republika

SALUS Controls Salus House, Dr Whinby Road, E United Kingdor

Výrobce:

ERE C∈ጃ



www.salus-controls.cz

SALUS Controls je členem skupiny Computime limited.

Salus Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozorněr

Úvod

Termostat VS30 řídí teplotu jednotlivých topných zón v podlahovém topení. Termostat umožňuje výrazné úspory díky možnosti snížení požadované teploty. Plná verze příručky ve formátu PDF je k dispozici na webové stránce www.salus-controls.cz

Shoda výrobku

Tento produkt splňuje následující směrnice EU: Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU, Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU. Úplné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.saluslegal.com

🖉 Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte přístroj zcela suchý. Před čištěním jej odpojte od napájení a čistěte suchým hadříkem. Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou osobou a instalace musí být v souladu s pokyny, normami a předpisy platnými pro město, zemi nebo stát, kde je výrobek instalován.

Popis připojovacích svorek

Popis
Napájení 230V AC
Snížení teploty (výstup 230V AC)
Spínaný výstup (230V AC)
Externí teplotní čidlo



Funkce tlačítek



Popis ikon na LCD displeji







Nastavení teploty



Manuální režim - nastavení teploty

K dispozici jsou 4 režimy teploty. V manuálním režimu je aktivní pouze jedna úroveň teploty (ikona v rámečku 🗍 označuje, který režim je právě zvolen). Pro každý režim můžete nastavit jinou teplotu.

- Ŕ Režim comfortní teploty
- ඦ Režim standardní teploty
- Režim ekonomické teploty (když je tento režim aktivní na výstupu NSB se objeví napětí 230V AC)
- * Režim protizámrzné ochrany. Obvykle se používá období delší nepřítomnosti nebo během dovolené (pouze v režimu vytápění).

Termostat má také další 2 režimy:

- PÁRTY nastavuje komfortní teplotu 🖾 po stanovený čas T (maximálně 9 hodin a 50 minut).
- ***** - DOVOLENÁ nastavuje teplotu protimrazové ochrany 🛣 po stanovený čas (maximálně 99 dní).



* * I A J &

18:23

Zvolte režim teploty pomocí tlačítek) nebo (





 \sim

 \sim

Programování



nžší než nastavená teplota. Při ochraně podlahy bude chlazení vypnuto, když bude dosaženo dolní mezni teploty na ext. čidle. Výběr 1 z 5 výchozích programů Režim Vytápění Režim Chlazení

Chybový kód	Popis
Err02	Maximální / minimální teplota podlahy byla překročena
Err03	Snímač teploty je vadný
Err04	Snímač teploty je zkratován

Výchozí

hodnota

0

0°C

0

0

2

1

5℃

1

1

35°C

5℃

27°C

10°C

6°C

1

0

Popis

Vvpnutý

Zapnutý

Vypnutý

Zapnutý

teplotu.