

- Chytrá domácnost
- Produkty Tuya
- Drátové ovladače
- Bezdrátové ovladače
- Podlahové vytápění
- Řidiči
- Tepelná čerpadla
- Archiv
- polština
-

AURATO

230V AC, 50-60Hz
M30x1,5mm, IP

CE EAC 

LARS, ul. Świerko
64-320 Niepruszewo

AURATON Vela

Uživatelská příručka verze 20250722

Tento dokument shromažďuje informace o bezpečnosti, instalaci a používání zařízení AURATON Vela.

Termoelektrický pohon

Termoelektrický pohon AURATON Vela je určen pro instalaci na rozdělovače podlahového vytápění a spolupracuje s regulátory podlahového vytápění AURATON Aries, AURATON Taurus, AURATON Virgo a AURATON Floor Heating Controller.

Instalace AURATON Vela

Jak nainstalovat AURATON Vela na rozdělovač podlahového vytápění s vložkou M30x1,5 mm:




Schemat instalacji / Installation diagram / Instalační schéma / Схема установки /
Instalacijski shema / Schema de instalare

UWAGA! Po zamontowaniu wyciągnij czerwoną zawleczkę!

WARNING! After installing the actuator, remove the red safety pin!

POZOR! Po instalaci pohonu odstraňte červenou pojistku!



ВНИМАНИЕ! После установки привода необходимо вытащить красный предохранитель!

DĚMESIO! Sumontavus būtina ištraukti raudoną kaištį!

ATENȚIE! După instalare, trebuie scoasă știftul roșu pentru!


Čištění a údržba

- Vnější povrch zařízení čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla (jako je benzen, ředidlo nebo líh).
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení nadměrnému kouři nebo prachu.
- Zabraňte kontaktu zařízení s kapalinami nebo vlhkostí.

Technické údaje

Napájení:	230 V střídavého proudu
Rozsah provozních teplot:	0–60 °C
Typ pohonu:	NC (normálně zavřený)
Stejnoseměrný proud:	≤0,009 A
Trvalý výkon:	2 palce
Doba uzavření/otevření:	asi 3 minuty
Stupeň ochrany:	IP54
Síla tlaku pružiny:	90N +/-10%
Propojovací kabel (hnědý/modrý) L=0,95 m, 2×0,5 mm ²	

Likvidace zařízení



Zařízení jsou označena symbolem přeškrtnuté popelnice. V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a zákonem o odpadních elektrických a elektronických zařízeních toto označení znamená, že toto zařízení po uplynutí doby použitelnosti nesmí být likvidováno s ostatním domovním odpadem.

Uživatelé jsou povinni jej odevzdat ve sběrném místě pro použitá

elektrická a elektronická zařízení.

Adresa výrobce

Lars

ul. Świerkowa 14
64-320 Niepruszewo
Polsko

Stažení

- [Prohlášení o shodě](#)

-
- [Termoelektrický pohon](#)
 - [Instalace AURATON Vela](#)
 - [Čištění a údržba](#)
 - [Technické údaje](#)
 - [Likvidace zařízení](#)
 - [Adresa výrobce](#)
 - [Stažení](#)

© 2026 AURATON manuály

Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa

Heslo

☐ Zapamatuj si mě

Přihlásit se

Hledat:

Hledat:

- [Chytrá domácnost](#)
- [Produkty Tuya](#)
- [Drátové ovladače](#)
- [Bezdrátové ovladače](#)
- [Podlahové vytápění](#)
- [Řidiči](#)
- [Tepelná čerpadla](#)
- [Archiv](#)
- [polština](#)