



PAH s.r.o
Ďurďošík 104
044 45

Prevádzka INSTRUMENT
Textilná 4
040 12 Košice

OCHRANNÁ PRILBA 5-RS CLIMAX

Prilba 5-RS bola vyrobená podľa normy EN 397, a spĺňa požiadavky na zdravie a ochranu.

Ochrana a používanie

Ochranná prilba 5-RS by mala byť používaná:

- pre ochranu proti nárazu predmetmi ako sú kamene, tehly a iné
- pri murárskych a stavebných prácach
- v práci, kde je riziko elektrického výboja do 440 V
- pracovná teplota je medzi -10°C a +50°C

Inštrukcie pre použitie prilby

Poloha ochrannej prilby na hlave je upevnená popruhom vo vnútri prilby a potným páskom na čele.

Efektívne využitie je, keď nastavíte krčný pások, aby nemohla prilba sklznúť.

Výška sa môže nastaviť jednou z troch pozícií pre použitie.

Ochranná prilba by sa nemala upravovať náhodne pridaním príslušenstva, ktoré nie je doporučené priamo od výrobcu. Nevrtajte ventilačné otvory, keď vykonávate elektrické práce.

Kontrola

Pred použitím prilba musí byť prehliadnutá a skontrolovaná, že popruhy sú zakotvené dobre a chrániace pásy sú v dobrom stave.

Skladovanie a doprava

Keď sa prilba nepoužíva, mala by byť v originálnom balení a v sáčku v sklade, alebo u dopravcu. Ochranná prilba musí byť skladovaná na suchom mieste mimo tepelného zdroja a chránená pred priamym slnečným žiarením.

Čistenie

Na čistenie povrchu prilby a popruhov používajte navlhčenú handričku s prostriedkom, ktorý má 25% roztoku alkoholu vo vode.

Životnosť

Doba životnosti ochrannej prilby je 2 roky pri denno-dennom používaní. Pri príležitostnom používaní je životnosť 4 roky.

V ďalšom prípade ochranná prilba musí byť preskúšaná proti defektom a prasknutiam.

Vnútorne popruhy prilby

Popruh ochrannej prilby je vymeniteľný, je biely, má 6 páskov. Potný pás je tiež vymeniteľný. Popruh aj potný pás sa dá objednať u výrobcu.