


Návod k montáži směšovacího zařízení Reflex Softmix

1 Přehled

Reflex Softmix je nasazovací armatura a směšovací zařízení k nastavení tvrdosti výstupní vody na 8 °dH u změkčovacích patron Fillsoft I / Fillsoft II. Není vhodné k použití s demineralizačními patronami Reflex Fillsoft Zero.



1	Pozorovací okénko nastavitelné stupnice • K nastavení tvrdosti vody	4	Značka pro volitelnou řeznou hranu • Pouzdro filtru patrony Fillsoft I
2	Omezovač průtoku	5	Svorkové šroubení G ¼ palce na pouzdro filtru • Závitový otvor plastové membrány
3	Svorkové šroubení omezovače průtoku	6	Svorkové šroubení G ¼ palce na pouzdro filtru • Závitový otvor mosazného šroubení

2 Montáž




Upozornění – nebezpečí poranění!

- Pokud náhle unikne voda pod tlakem, může na přípojích v případě chybné montáže, demontáže nebo údržby dojít ke zranění.
 - Zajistěte odbornou montáž, demontáž nebo údržbářské práce.
 - než začnete provádět montáž, demontáž nebo údržbu na přípojích, ujistěte se, že je zařízení bez tlaku

Namontujte zařízení Softmix na horní stranu pouzdra filtru patrony Fillsoft. Ujistěte se, že je svorkové šroubení před instalací dostatečně utěsněné teflonovou páskou. Při montáži dbejte na správné umístění zařízení Softmix a na to, aby směr montáže souhlasil se směrem průtoku patrony Fillsoft.

2.1 Montáž na patronu Fillsoft

Umístění zařízení Softmix na pouzdrech filtru patron Fillsoft I a Fillsoft II



Při montáži postupujte takto:

1. Na vrchní straně pouzdra filtru proveďte skrze plastovou membránu otvor o průměru 8 mm.
 - při vrtání nepoškodte závit, odstraňte špony
2. Odstraňte mosazné šroubení na vrchní straně pouzdra filtru.
3. ¼palcové svorkové šroubení utěsněte teflonovou páskou.
4. Našroubujte ¼palcové svorkové šroubení na závitový otvor pouzdra filtru a utáhněte je.
5. V případě potřeby zkráťte měděnou trubku zařízení Softmix a konec zapilujte.
 - pouze při použití s patronami Fillsoft I
6. Zkrácený konec měděné trubky zastrčte do svorkového šroubení omezovače průtoku a utáhněte.
 - pouze při použití s patronami Fillsoft I
7. Oba konce měděné trubky utěsněte teflonovou páskou.
8. Zastrčte oba konce měděné trubky zařízení Softmix do svorkového šroubení pouzdra filtru a pevně je utáhněte.
9. Odvzdušněte pouzdro filtru přes svorkové šroubení, než začne vycházet voda bez bublin.
10. Utáhněte svorkové šroubení.
11. Zkontrolujte těsnost svorkového šroubení.
 - při netěsnosti znovu utěsněte

Montáž je dokončena.

2.2 Nastavení

Aby změkčovací patrona Fillsoft smísila výstupní vodu na cca 8 °dH, musí být tvrdost vstupní vody na zařízení Reflex Softmix nastavena takto:

1. Určete tvrdost vstupní vody.
 - Zjistěte u vodáren tvrdost vody v místě.
 - Použijte vhodný Reflex měřicí přístroj celkové tvrdosti (č. výr. 6811900).
2. Nastavte tvrdost vstupní vody kolečkem na pozorovacím okénku zařízení Reflex Softmix.
 - Požadované nastavení zjistíte z tabulky níže. Nastavení uvidíte na žlutém plováku v pozorovacím okénku skrze protékající vodu.
3. Na odběrovém kohoutu patrony Reflex Fillsoft ověřte, zda má výstupní voda tvrdost cca 8 °dH.
4. Sundejte kolečko z pozorovacího okénka.
 - Zabráníte tak nechtěné změně nastavení.

Tvrdost vody (°dH) Příchozí voda	Oblast nastavování	Průtok v litrech/min	
		Fillsoft I	Fillsoft II
0 – 8	I	5,0*	5,0*
8 – 14	II	3,0	3,0
14 – 21	III	2,0	2,5
21 – 28	IV	1,0	1,5
28 – 40	> IV	0,5	1,0

* Otáčení kolečkem vpravo nadoraz, maximální průtok

3 Kontakt



Thinking solutions.

Centrální zákaznický servis

Telefonní číslo centrály: +49 (0)2382 7069 - 0
 Zákaznický servis – telefonní číslo: +49 (0)2382 7069 - 9505
 Fax: +49 (0)2382 7069 - 9588
 E-mail: service@reflex.de

Horká linka pro technické záležitosti

Ohledně dotazů k našim výrobkům
 Telefonní číslo: +49 (0)2382 7069 - 9546
 pondělí až pátek 8:00 až 16:30